



## Pflege der ChildsPlay® Systeme

Das ChildsPlay® Oberflächenmaterial „NottsSward“ benötigt unter normalen Einsatzbedingungen nur minimale Pflege. Eine Spezialausrüstung oder besondere Kenntnisse werden nicht benötigt. Um den Oberflächenbelag in einem optimalen Zustand zu erhalten und dabei auch die maximale Haltbarkeitsdauer sicherzustellen sind die folgenden Pflegehinweise zu beachten.

1. Um die Haltbarkeit des VHAF® NottsSward® Teppichs zu optimieren ist es wichtig die Sandfüllung auf einem Niveau von etwa 2 mm unterhalb der oberen Schicht zu halten. Dies ist besonders an hoch beanspruchten Stellen der Fall; zum Beispiel unter Schaukeln. Der Quarzsand sollte eine runde Form und eine Körnung von 01 bis 05 haben.
2. Schmutz und Abfälle sind durch leichtes Bürsten von der Oberfläche zu entfernen. Bitte die Laufrichtung des Gewebes beachten. Nicht „gegen den Strich“ bürsten. Während der Pflege von angrenzenden Grasflächen können Schnittreste, Grassamen oder der normale Flugsamen auf die ChildsPlay® Fläche getragen werden. Die Samen können keimen, und müssen dann, bevor sie anwachsen, entfernt werden.
3. Auch wenn keine Grünflächen angrenzen, empfehlen wir Ihnen die Oberfläche mindestens 1 x pro Jahr, bei Bedarf auch öfter, mechanisch zu reinigen (z.B. abkehren oder -bürsten) und bei Bedarf nachzusanden. Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an uns.
4. Bei etwaiger Beschädigung der ChildsPlay® Oberfläche beraten wir Sie gerne bezüglich der Reparaturarbeiten.

Notts Sport®, ChildsPlay®, VHAF®, NottsSward®, NottsFilm® sind eingetragene Warenzeichen der Nottinghamshire Sports & Safety Systems Limited.

ChildsPlay GmbH  
Uttenbergstrasse 19c  
CH-8934 Knonau

Telefon: +41 79 430 05 37  
E-Mail: [info@childsplay.ch](mailto:info@childsplay.ch)